

475061 (FP6) - 6l

475063 (FP12) - 12l

475065 (FP18) - 18l

475067 (FP30) - 30l



Přehled dílů:



A (Stojan a miska)



B (Matice se závitem na rukojeť)



C (Ojnice)



D (Stlačovací deska)



E (Obruč)



F (Část lisovací klece)



Gx2 (Dřevěná půlkruhová deska)



H (Dřevěná deska)



Ix2 (Dřevěný bar)



J (Plastový kroužek)



K (Filtrační rouška)



L (Nerezový šroubek)



M (Středová tyč)



N (Středová tyč)

POZOR:

Model	Díl E	Díl F	Díl I	Díl L
FP6	2ks	20ks	2ks	43ks
FP12	2ks	25ks	2ks	53ks
FP18	2ks	25ks	2ks	53ks
FP30	3ks	25ks	4ks	78ks

Montáž:

1. Montáž dílu E (Obruče) a F (lisovací klece), před sestavením by měly být všechny části lisovací klece se zkosenými okraji nastaveny v jednom směru, zatímco hladká hrana by měla být v opačném směru.



Po dokončení montáže se ujistěte, že veškeré části lisovací klece jsou ve stejné výšce, aby klec na lis byla kruhového tvaru.

2. Montáž dílu D (Stlačovací desky) a H (Dřevěné desky).



3. Díl M (Středová tyč) a N (Středová tyč) je potřeba nejdříve smontovat dohromady a poté přišroubovat k dílu A (Stojan a miska).




4. Při lisování ovoce, položte sestavenou lisovací klec se zkosenou hranou směrem nahoru a zakryjte jej s dílem K (Filtrovní rouška).



5. Vložte nakrájené ovoce do lisu a nahoru umístěte díl G (Dřevěné půlkruhové desky) a díl I (Dřevěný bar) ve správném pořadí, následně umístěte sestavený díl D (Stlačovací desky) s dílem H (Dřevěné desky).



6. Díl J (Plastový kroužek) je třeba nejprve umístit na stačovací desku, poté našroubovat díl B (Matice se závitem na rukojeť). Následně můžeme vložit C (Středovou tyč) do otvoru dílu B (Matice se závitem na rukojeť). Ovoce bude stlačováno, pokud středovou tyčí začneme otáčet ve směru hodinových ručiček.



POUŽITÍ A POPIS

Ruční lis slouží k lisování šťávy z rozdrcených jablek, hroznů a jiného ovoce při výrobě moštu a vína.

Sběrná, plastová mísa s otvorem (v ní se shromažďuje lisovaná šťáva), je připevněna na základě ocelových profilů. Plast má atest pro styk s potravinami.

Koš je vyroben z bukového dřeva. Pro připevnění lisu k podlaze, stolu a pod. slouží otvory v opěrných nohách. Základnou a mísou je zapuštěný vodící šroub s lisovací hlavou, přičemž koš lisu je třeba vycentrovat pomocí půlkruhových přitlačných desek k vodícímu šroubu. Postupným otáčením šroubu vytváříme potřebnou lisovací sílu, která je přenášena přes dřevěné hranoly a tlačnou desku na lisované ovoce. Pro lisování ovoce, kromě vinných hroznů se doporučuje vložit do vnitřního prostoru koše, před naplněním ovocnou drtí, řídkou tkaninu, která zamezí vytlačování lisované drti spárami mezi lačkami koše.

Výška základny od podlahy umožní zasunout pod lis nádobu pro vylisovanou šťávu.

UPOZORNĚNÍ: Lisované ovoce nepřítlačujte rukou, možnost poranění.

Zákaz obsluhy dětmi!

ÚDRŽBA:

Před použitím lisu namažte šroub několika kapkami rostlinného oleje kápnutím mezi šroub a matici. Po skončení práce je třeba všechny části, které přišly do styku s ovocem, důkladně omýt vodou, také vyčistit spáry mezi lačkami koše a závity vodícího šroubu a lisovací hlavy. Kluzné plochy šroubu je třeba natřít rostlinným olejem.

Dodržováním pokynů výrobce Vám bude výrobek sloužit k plné spokojenosti.

ZÁRUKA:

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním.

475061 (FP6) - 6l

475063 (FP12) - 12l

475065 (FP18) - 18l

475067 (FP30) - 30l



Prehľad dielov:



A (Stojan a miska)



B (Matica so závitom na rukoväť)



C (Ojnica)



D (Stlačovacia doska)



E (Obruč)



F (Časť lisovacej klece)



Gx2 (Drevená polkruhová doska)



H (Drevená doska)



Ix2 (Drevený bar)



J (Plastový krúžok)



K (Filtročná rúška)



L (Nerezová skrutka)



M (Stredová tyč)



N (Stredová tyč)

POZOR:

Model	Diel E	Diel F	Diel I	Diel L
FP6	2ks	20ks	2ks	43ks
FP12	2ks	25ks	2ks	53ks
FP18	2ks	25ks	2ks	53ks
FP30	3ks	25ks	4ks	78ks

Montáž:

1. Montáž dielu E (Obruč) a F (lisovacia klec), pred zostavením by mali byť všetky časti lisovacej klece so zkosenými okrajmi nastavené v jednom smere, zatiaľčo hladká hrana by mala byť v opačnom smere.



Po dokončení montáže sa uistite, že všetky časti lisovacej klece sú v rovnakej výške, aby klec na lis bola kruhového tvaru.

2. Montáž dielu D (Stlačovacia doska) a H (Drevená doska).



3. Diel M (Stredová tyč) a N (Stredová tyč) je potrebné najskôr zmontovať dohromady a potom priskrutkovať k dielu A (Stojan a miska).



Pre lisovanie ovocia, položte zostavenú lisovaciu klieťku so skosenou hranou smerom nahor a zakryte dielom K (Filtročná rúška).




4. Vložte nakrájané ovocie do lisu a nahor umiestnite diel G (Drevené polkruhové dosky) a diel I (Drevený bar) v správnom poradí, následne umiestnite zostavený diel D (Stlačovacia doska) s dielom H (Drevená doska).



5. Diel J (Plastový krúžok) je potrebné najskôr umiesniť na stlačovaciu dosku, potom naskrutkovať diel B (Maticaso závitom na rukoväť). Následne môžeme vložiť C (Stredovú tyč) do otvoru dielu B (Matica so závitom na

rukoväť). Ovocie bude stláčané, pokiaľ stredovou tyčou začneme otáčať v smere hodinových ručičiek.



POUŽITIE A POPIS

Ručný lis slúži k lisovaniu šťavy z rozdrvených jabĺk, hrozna a iného ovocia pri výrobe muštu a vína.

Zberná, plastová misa s otvorom (v nej sa zhromažďuje lisovaná šťava), je pripevnená na základe oceľových profilov. Plast má atest pre styk s potravinami.

Kôš je vyrobený z bukového dreva. Pre pripevnenie lisu k podlahe, stolu a pod. slúžia otvory v oporných nohách. Základňou a misou je zapustená vodiaca skrutka s lisovacou hlavou, pričom kôš lisu je treba vycentrovať pomocou polkruhových prítlačných dosiek k vodiacej skrutke. Postupným otáčaním skrutky vytvárame potrebnú lisovaciu silu, ktorá je prenášaná cez drevené hranoly a tlačnou doskou na lisované ovocie. Pre lisovanie ovocia, okrem vinných hrozien sa doporučuje vložiť do vnútorného priestoru koša, pred naplnením ovocnou drťou, riedku tkaninu, ktorá zamedzí vytlačovaniu lisovanej drti špármi medzi latkami koša.

Výška základne od podlahy umožní zasunúť pod lis nádobu pre vylisovanú šťavu

UPOZORNENIE: Lisované ovocie nepritláčajte rukou, možnosť poranenia.

Zákaz obsluhy deťmi!

ÚDRŽBA:

Pred použitím lisu namažte skrutku niekoľkými kvapkami rastlinného oleja kvapnutím medzi skrutku a maticu. Po skončení práce je treba všetky časti, ktoré prišli do styku s ovocím, dôkladne umyť vodou, taktiež vyčistiť špáry medzi latkami koša a závit vodiacej skrutky a lisovacej hlavy. Klzné plochy skrutky je treba natrieť rastlinným olejom.

Dodržovaním pokynov výrobcu Vám bude výrobok slúžiť k plnej spokojnosti.

ZÁRUKA:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.